Réf: 002

Fiche Composant Les LED ou DEL




Format : dipôle		Polarisé : ⊠ Oui □ Non
Symbole : (IEC / ANSI)	-β	─

Description:

LED c'est de l'anglais (Light Emitting Diode), en français on dit plutôt DEL (Diode à Émission de Lumière). Donc une DEL est une diode qui produit de la lumière.

Une diode est un dipôle (c'est-à-dire un composant électrique qui se branche avec 2 bornes) qui ne laisse passer le courant que dans un seul sens (du + vers le -).


On appelle ça un semi-conducteur.



C'est un composant fragile qui fonctionne à une certaine tension, si celle-ci est trop basse, votre LED ne s'allumera pas, si elle est trop haute votre LED grillera.

Il convient donc d'ajouter une résistance en série (devant ou derrière, c'est pareil) :





R = (Vcc - Vf) / I

(R): Résistance (Ohm)

(Vcc): Tension de l'alimentation (Vf): Tension de seuil de la LED

(I) : Intensité nominale de la LED donnée par le constructeur, typiquement entre 10 mA= 0,01 A et

Exemple pour une LED rouge Vf = 1,7V) et une alimentation en 5V:

R = (5 - 1,7) / 0,015

Prendre la résistance supérieure s'en rapprochant le plus dans votre stock.

Dit autrement, Sachant qu'une led rouge fonctionne en 1,7v et consomme 15mA en moyenne, comment faire pour limiter le courant d'une alimentation 5v. Comme le 5v= 1,7v+ le reste sur une même ligne, alors la tension de la résistance correspond à la différence = 3,3v. Comme le courant est identique sur une même ligne et U=RI donc 3.3v=Rx0.015. Ainsi R= 3.3 / 0.015 = 220 ohms.

Et enfin on vérifie si cette résistance est capable d'encaisser une puissance P=UI=1,7x0.015=25mW qui est bien < ¼ W (250mW) typique d'une résistance que nous utilisons au club.